



取扱説明書

この度は、お買上げ頂きありがとうございます。安全にご使用頂く為に、『使用上の注意』を必ずご覧の上正しくご使用下さい。また、取扱説明書は保管して頂き必要な時にお読み下さい。

ソファークランドは、自社工場で作るソファ専門店です。

ご注文専用フリーダイヤル
0120-512-300

お問い合わせ専用ダイヤル
050-5527-9165

FAXでご注文・お問い合わせ
093-562-2751

〒800-0102福岡県北九州市門司区猿喰1023-2

1 商品の取扱について

- 家具を移動させる際は、床面を引きずらないよう大人二人以上で底部から持ち上げてお運びください。
- 家具の近くでストーブや照明器具などを長時間使用すると、低温発火の原因になる場合がございます。ご注意ください。
- フローリングや畳などキズつきやすい床面では、敷物を敷いてご利用ください。特にクッションフロアタイルなどの場合、素材によっては化学反応を起こし、床を汚す可能性がありますのでご注意ください。
- 家具の用途以外の使用、小さなお子様のみでのご利用は、家具の劣化やケガの原因となりますのでご注意ください。
- 脚・ネジ・金属類は、ゆるみがないか定期的に確認してください。ケガや破損の原因となります。
- 汗や食品の汚れ等が付いた場合は直ちに拭き取ってください。変色の原因となります。

型番: sg6030_xxxxxx (リクライニングソファ)

右肘・センターテーブル・左肘部分、座面・背面部分は、組立が必要となります。座面と背面の連結は、座面から出ている金具を背もたれに付いているレールガードに合わせて差し込んでください。「カチッ」と音がしますと固定された状態になります。右肘・センターテーブル・左肘部分の連結は、各ソファの下にある金具を合わせるにより固定できます。

型番: sg3026kd_xxxxxx (ソファベッド)

肘置き・スツールそれぞれについている金具部分を、本体に差し込むことにより固定できます。左右どちらとも組み合わせが可能となります。

型番: sg2766kd_xxxxxx (インテリアソファ)

座面・背面部分の組立が必要となります。座面から出ている金具を背もたれに付いているレールガードに合わせて差し込んでください。「カチッ」と音がしますと固定された状態になります。

2 ご注意ください

使用時

- 家具の上に荷物を置いたり、踏み台代わりにしたり、家具に座ったままや物を置いた状態で移動はしないで下さい。部分的に力が加わり破損や劣化の原因になります。
- 足置きが出るリクライニングソファの場合、フレームに手や足を挟むことがありますのでご注意ください。また、操作する場合は危険ですので、周囲に人がいない事を確認してから操作を行って下さい。
- 斜めに傾斜させてのご使用は、破損や転倒の原因となりますのでご注意ください。

設置時

- 設置する場合は、床面の平らな場所に水平になるように置いてください。段差や傾きのある場所には設置しないで下さい。転倒や家具の破損の原因となります。
- 床面がフローリングや畳などの場合は、敷物を敷いてご利用ください。床面のキズ防止になります。
- 床面がクッションフロアの場合は、敷物を敷いてご利用ください。脚部(プラスチック・木の場合)の塗装は床面が化学反応を起こして汚れの原因となる場合がございます。
- 他のものと離して風通しの良いところに置くとカビやダニの発生防止となります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くなどの高温になる場所、湿度の高い場所の設置は火災や変形の原因となりますのでご注意ください。
- 湿度の高い場所では、換気にご注意下さい。カビの原因となります。

3 回転式の家具について

- 回転の金具部分や、椅子の上部と下部の隙間に指を入れしないで下さい。特に小さなお子様は、ケガの原因となりますのでご注意ください。
- 回転金具部分にものを挟んで回転を固定することはお避けください。ケガや破損の原因となります。
- 必要以上に回転したり前後に揺らすと、ケガや金具の破損の原因となります。
- 回転部分の金具にゆるみがないか、定期的に確認して下さい。
- 回転式の家具に手をついたり、寄りかかったりするとケガや転倒の原因となりますのでお避け下さい。

4 保守・点検

- 脚の取り付け金具部分の固定ネジがゆるんでいないかを定期的に点検して下さい。ゆるんだまま使用すると家具の破損やケガの原因となります。また、ソファを移動した時も、点検してゆるんでいたら締めなおして下さい。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理を行って下さい。ほかから虫が入ったことも考えられるので、放置すると害虫が拡大する恐れがあります。

汚れを落とす場合は、まず目立たない箇所で一度お試しください。

革張地

毎日のお手入れは、柔らかく乾いた布で軽く拭いて下さい。特別なお手入れは、年に2回ほど市販のレザークリーナーで拭いて充分に乾燥させ、その後ウールで拭いて下さい。

汚れた場合

1. 中性洗剤をぬるま湯で3~5%に薄めたものに柔らかい布を浸して、よく絞ってから表面を拭き取って下さい。
2. その後、水に浸した布をよく絞り洗剤を拭き取ってから、柔らかく乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させて下さい。
3. さらに乾いた布で磨き、レザークリーナーで磨くことをオススメします。部分的に拭かず周囲もまんべんなく拭いて下さい。

※用途の異なる道具・洗剤等は、使用しないで下さい。革を傷める原因となります。

合成皮革張地

毎日のお手入れは、柔らかく乾いた布で拭いて下さい。

汚れた場合

1. 中性洗剤をぬるま湯で3~5%に薄めたものに柔らかい布を浸して、よく絞ってから表面を拭き取って下さい。
2. その後、水に浸した布をよく絞り洗剤を拭き取ってから、柔らかく乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させて下さい。

※ビニール製品などを長時間重ねますと変色の原因になります。

布張地

汚れた場合

1. 中性洗剤をぬるま湯で3~5%に薄めたものに柔らかい布を浸して、よく絞ってから表面を拭き取って下さい。
2. その後、水に浸した布をよく絞り洗剤を拭き取ってから、柔らかく乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させて下さい。

※毛足のあるパイル織は、パイルが起きないことがありますのでご注意ください。

木部

毎日のお手入れは、柔らかく乾いた布で軽く拭いて下さい。

汚れた場合

1. 中性洗剤をぬるま湯で3~5%に薄めたものに柔らかい布を浸して、よく絞ってから表面を拭き取って下さい。
2. その後、水に浸した布をよく絞り洗剤を拭き取ってから、柔らかく乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させて下さい。

プラスチック・金属部

汚れた場合

1. 中性洗剤をぬるま湯で3~5%に薄めたものに柔らかい布を浸して、よく絞ってから表面を拭き取って下さい。
2. その後、水に浸した布をよく絞り洗剤を拭き取ってから、柔らかく乾いた布で軽く拭き、自然乾燥させて下さい。
3. 金属部分には、その後潤滑油を薄く塗り、柔らかい布で拭き取って下さい。

長期保管場所

湿気の少ない場所で保管して下さい。湿気は、カビやシミの原因となります。

長持ちのポイント

半年に1回程度、乾燥によるひび割れを防ぐ為に市販の革クリーナーで油分を補って下さい。その際、やわらかな布に少量しみ込ませ、革に擦り込むように拭いてください。その後、充分に乾燥させて柔らかいウール地でから拭きして下さい。

※ただ光らせることが目的のワックスの使用は、革の表面の穴を塞ぎ、かえって通気性を悪くします。必ず専用ワックスをご使用下さい。

SOFAGRAND® 安心サポート

商品の不良に関しましては、商品到着から7日間以内にご連絡くださいますようお願い致します。商品欠陥の場合すぐに交換または返品を承らせて頂きます。

下記のような場合はお客様都合の返品とさせていただきますので予めご了承下さい。

- ・部屋に入らなかった等の搬入確認不足での返品
- ・イメージ・座り心地が違うなど雰囲気による理由の返品
- ・組立検品時のねじ山の傷、組立跡(擦れ跡・ネジ跡)等による返品
- ・天然素材の色・風合いなどの違いによる返品
- ・出荷完了メール後のキャンセル

その他届いた商品に不具合があった場合には、必ずご連絡頂けますようお願い致します。お客様にご負担をかけない様、最善の方法でご対応させて頂きます。

URL : <https://www.sofagrاند.com> (PC・スマホ・タブレット対応)

カスタマーサポート : support@sofagrاند.com

ご注文専用電話番号 : フリーダイヤル 0120-512-300

お問合せ電話番号 : 050-5527-9165

電話受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土日、祝日を除く)